# T-TIM-0050.00

Timer Digital com Cronômetro

Foto meramente ilustrativa



MANUAL DE INSTRUÇÕES



#### 1. ANTES DE UTILIZAR:

- Leia atentamente as instruções de uso.
- Seguir as instruções de uso evitará danos ao instrumento e perda da garantia legal, decorrente de defeitos devido ao uso incorreto.
- Não nos responsabilizamos por danos causados pelo não cumprimento das instrucões constantes neste manual.
- Considere avisos de Segurança em primeiro lugar.
- Guarde este manual de instruções em lugar seguro.

## 2. PARA SUA SEGURANÇA

- Este produto só deve ser utilizado conforme descrito neste manual.
- É proibido realizar reparos, modificações ou mudanças neste produto.

# CUIDADO! RISCO DE LESÕES

- Mantenha o produto e a pilha fora do alcance de crianças.
- A ingestão da pilha pode ser fatal. Caso haja ingestão acidental da pilha procure orientação médica imediatamente.
- Não coloque as pilhas no fogo, provoque curto-circuito, desmonte ou recarreque. Risco de explosão.
- As pilhas contêm ácidos nocivos à saúde. Baterias descarregadas devem ser substituídas o mais rápido possível para evitar danos causados por uma bateria vazada. Use luvas e óculos protetores resistentes a produtos químicos ao manusear pilhas vazando.

# ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA DO PRODUTO

- Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas, vibrações ou batidas extremas.
- Proteger da umidade.

- Limpar o dispositivo com um pano suave ligeiramente umedecido
- Retire a pilha caso não utilize o produto tempo elevado.

## 3. COMEÇANDO:

- Abra o compartimento da pilha girando a tampa com a ajuda de uma moeda no sentido anti-horário e retire a tira e proteção da pilha.
- Um som curto será emitido, o LED do alarme e todos os segmentos LCD se acenderão brevemente. Feche novamente o compartimento da pilha.
- O produto está pronto para uso.

#### 4. TIMER:

- Pressione os botões 10M, 5M, 1M para ajustar os minutos e o botão 10S para ajustar os segundos. Com cada tecla pressionada o tempo será adicionado. (até 99min 50sec).
- M e S piscarão e a contagem começa.
- Quando o cronômetro zerar, o display piscará e o alarme soará (Max. 60 segundos).
- O LED de alarme piscará em laranja. O temporizador começará a contar o tempo decorrido.
- Pressione o botão START/STOP para parar o alarme.
- · Será indicado o ultimo ajuste selecionado.

## 5. CRONÔMETRO:

- Pressione a tecla START/STOP
- A contagem começa.

# 6. OPERAÇÃO

- Pressione e segure 10M, 5M, 1M ou 10S no modo de ajuste para mudança rápida.
- Utilize a tecla START/STOP para parar e recomeçar a contagem.
- Pressione o botão RESET para reiniciar o timer.
- 6.1 Ajuste do Alarme sonoro
  - Com o interruptor no lado direito, você pode ativar ou desativar o som do alarme.

## 7. FIXAÇÃO

- O suporte dobrável permite que o dispositivo seja colocado sobre uma superfície plana.
- O suporte de parede dobrável permite que o dispositivo seja fixado com um parafuso.
- Utilize os dois imás na parte traseira para fixação em superfícies metálicas.

## 8. TROCA DA PILHA

- Substituir a bateria quando a tela ficar fraca ou o tom de alarme diminuir.
- ullet Assegure-se que a bateria seja colocada com a polaridade correta (Polo + para cima).

## 9. AVARIAS

Problema	Solução
Nenhuma indicação	Verificar se a pilha está colocada com a polaridade correta.
	Trocar a pilha
Indicação Incorreta	Trocar a pilha

Se apesar de houver seguido esses passos o dispositivo não funcionar, dirija-se ao estabelecimento onde o produto foi comprado.

#### 10 DESCARTE

Este produto foi fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca elimine pilhas vazias e pilhas recarregáveis em lixo doméstico

Como consumidor, você está obrigado legalmente a levá-las à sua loja de varejo ou à locais de coleta selecionados, de acordo com as regulamentações nacionais ou locais, para proteger o meio ambiente.

Os símbolos dos metais pesados contidos são: Cd = cádmio; Hq = mercúrio; Pb = chumbo.

Este instrumento é identificado de acordo com a diretiva da UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).

Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O usuário está obrigado a levar o produto usado a um ponto de coleta de produtos elétricos e eletrônicos para que seja eliminado e maneira ambientalmente correta.

## 11. DADOS TÉCNICOS

Tempo de operação	Máx. 99min 50sec (regressivo)
	Máx. 99min 59sec (progressivo)
Alimentação	1 x 3V CR2032 (bateria)
Dimensões	90 x 17 (37) x 70 mm
Peso	66g (somente produto)



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do altendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termómetros ITDA Av. Eduardo Prado, 1870 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-800 | CIRVD: 87.156.352/0001-19 Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470 www.incoterm.com.br



Origem: China

Rev.000 04/2018-MKT/PNM