

# TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL COM MÁXIMA E MÍNIMA

**T-THI-0030.00**

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

 **Incoterm**  
Saúde e bem-estar

## Informações Técnicas

Faixa de medição temperatura:	-10°C a 50°C
Resolução temperatura:	1°C
Exatidão temperatura:	± 1°C
Faixa de medição umidade:	20% a 95% UR
Resolução umidade:	1% UR
Exatidão umidade:	± 5% UR
Dimensões:	88 x 48 x 17 mm
Alimentação:	1 x 1.5V LR44

## Instruções de Uso

**1. Início:** abra a tampa do compartimento da bateria, retire o isolador de polaridade, coloque a tampa e o instrumento começará a funcionar. O visor alterna as leituras de temperatura e umidade automaticamente a cada cinco segundos.

**2. Função reset:** Pressione o botão "RESET" para apagar todos os valores na memória. Serão deletadas as máximas e mínimas para temperatura e umidade. Após apagar a memória todos os valores mostrarão a temperatura atual.

**3.** Indicador do nível de conforto: Quando a temperatura estiver entre 18°C e 25°C, e a umidade entre 40% e 65%, será mostrado no visor o símbolo 😊.

Em quando a temperatura e umidade estiverem fora desta faixa, será mostrado no visor o símbolo ☹️.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação.

Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: **Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19  
Tel: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470  
[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



**C · A · C**

**Incoterm**

(51) 3245.7141  
3245.7106

[atendimento@incoterm.com.br](mailto:atendimento@incoterm.com.br)

Origem: China

Rev000\_11/2020\_MKT/PNM